




WUUK Wired Smart Doorbell Pro



English	02
Deutsch	20
Español	36
Français	52
Italiano	68

TABLE OF CONTENTS

WHAT'S INCLUDED	03
PRODUCT OVERVIEW	04
SETTING UP THE SYSTEM	05
TURN OFF THE POWER SUPPLY	06
BYPASS THE EXISTING CHIME	07
MOUNT THE DOORBELL	09
TURN THE DOORBELL ON	15
UNDERSTAND THE INDICATOR LIGHT	16
CUSTOMER SERVICE	17
SAFETY STATEMENT	18

WHAT'S INCLUDED



WUUK wired smart doorbell pro



Backplate



15° Angle mount(Optional)



Releasing pin



Doorbell install locating pad



Screw pack (Optional)



Jumper for existing chime (The second one is optional)



Extension wires and wire nuts(Optional)



Doorbell chime




Doorbell chime power adapter

**Doorbell Chime's power adapter varies by region.*


PRODUCT OVERVIEW

WUUK Wired Smart Doorbell Pro



Front


- ① Indicator light
- ② Camera lens
- ③ Microphone
- ④ Doorbell press button
- ⑤ Speaker



Back

- ① SYNC button
- ② Wire port
- ③ SD card slot
- ④ Type C port

WUUK Doorbell Chime



- ① SYNC button
- ② Indicator light
- ③ Speaker

SETTING UP THE SYSTEM

Download the WUUK app from the App Store (iOS devices) or GooglePlay Store(Android devices).

Register an account if there is no existing account.




Go to the app homepage. Tap Add Device > add the WUUK Wired Smart Doorbell Pro to your WUUK app.

Follow the on-screen instructions to complete the setup.



TURN OFF THE POWER SUPPLY

Shut off the doorbell power supply. If you're not sure, shut off the main power supply in your house. Turn the light in your home on/ off to make sure the electricity in your house is properly shut off.



Note: Always be careful when handling electricity wiring. If you're not comfortable to do it yourself, do consult a qualified electrician.


BYPASS THE EXISTING CHIME

To install a video doorbell, it's necessary to bypass the existing doorbell chime in your home. Follow these steps to complete the process:

- Locate the doorbell chime in your house and remove its cover to reveal the screw terminals marked as "TRANS" and "FRONT."
- Use the provided jumper for existing chime to connect these two terminals, bypassing the doorbell chime. This will not affect the normal operation of the circuit.
- If your doorbell chime has different markings or you have multiple chimes, refer to the help session in the App for custom wiring instructions, or consult a qualified electrician.
- Note that the video doorbell requires the existing chime to be bypassed first to get sufficient power. Without this step, the video doorbell may still power on but will operate unstably.

- Keep in mind that once the jumper is in place, the existing chime will no longer sound.

By following these steps carefully, you'll be able to bypass your existing doorbell chime and successfully install your new video doorbell.



MOUNT THE DOORBELL

Choose The Way You Want to Install The Doorbell

	3M VHB	Screws	Both
Metals, glass, ceramics, plastics, PVC	✓		
Particleboard, wood, paints (fiberglass surfaces)	✓	✓	✓
Concrete, stone, limestone, brick (porous & uneven surfaces)	✓	✓	✓
Gabion, rubber, leather, peel metope		✓	




Height and Location

The WUUK Smart Doorbell series of products is designed and built for outdoor use, and mostly for monitoring your home entrance(s).

We recommend hanging the WUUK Wired Smart Doorbell Pro 3.9ft~4.6ft (120MM~140MM) above the ground.

Avoid placing the doorbell under direct sunlight.


The original package of the WUUK Wired Smart Doorbell Pro contains a 15° Angle Mount. Apply the angle mount if needed.



1-Minute Installation: Apply 3M VHB Tape

Better Prepare The Surface for Strong Bond

Initial tape application to surfaces at temperatures below 50°F (10°C) is not recommended. If you are in a cold area, warm up the tape by using a hairdryer or other tools.




1. Peel off the red foil that has the 3M VHB texts on it, and attach the backplate to where you want to sit your doorbell.
2. Press hard on the backplate for 5 seconds.
3. Let it be there and dwell for at least 24 hours so the 3M VHB tape can sink into the surface and build the strongest bond.

Screw on(Optional)

**For installing on porous & uneven surfaces such as concrete, stone, limestone, brick; Or you choose to install this way.*


Mark 2 drill hole positions using the doorbell locating pad provided. Use a bit to drill holes in your wall and insert the anchors.

- Install anchors – on stucco, brick, or concrete (Optional)
- Screw it in – on particleboard, wood, and paints
- Secure your WUUK Doorbell backplate on the wall using the four screws provided.




Connect the Wires

Note: Make sure the wires go through the backplate.




Connect the wires coming out of your wall to the screws on the back of your WUUK Doorbell. Either wire can connect to either screw. The order doesn't matter.



Hardwire to 16-24VAC Doorbell Transformer

Attach The Wire Extensions (Optional)





If you have trouble connecting the wires coming out of your wall to the back of your WUUK Doorbell, use the provided wire extensions and wire nuts.

Feed all the wires, and the wire nuts, if you used them, into your wall.

Hook the Doorbell


Then hand the doorbell onto the wall mount.

Match the top hook on the backplate first, then snap the bottom. Press the lower part of the doorbell until you hear a slight clicking sound.



TURN THE DOORBELL ON

Switch the master circuit breaker to ON.



Wait until the doorbell indicator light flashes red. Then follow the on-screen instructions in WUUK App to connect the video doorbell to your home Wi-Fi.



UNDERSTAND THE INDICATOR LIGHT

WUUK Wired Smart Doorbell Pro


Solid Blue: Power on and working properly ●

Solid Red: System is initializing or rebooting ●

Flashing Blue: Disconnected from the Internet ●

Flashing Red: Pairing Mode, Ready for setup ●

Flashing blue and red alternately: Firmware upgrade in progress ●●



WUUK Doorbell Chime


Solid Blue: Power on and working properly ●

Solid Red: System is initializing or rebooting ●

Flashing Blue: Disconnected from the Internet ●

Flashing Red: Pairing Mode, Ready for setup ●

Flashing blue and red alternately: Firmware upgrade in progress ●●



CUSTOMER SERVICE

For troubleshooting, check the WUUK app > Account > Help Center for more reference and live chat with Customer Support agents if needed.

Warranty: 12-month Limited Warranty

Call Us: United States +1 (415)881-5715

Email Us: hello@wuuklabs.com

WUUK Labs Corp. All rights reserved.

WUUK and WUUK Logo are trademarks of WUUK Labs Corp., registered in the United States and other countries. All other trademarks are the property of their respective owners.

SAFETY STATEMENT

FCC Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. Operation is subject to the following two conditions:

<1> This device may not cause harmful interference, and

<2> This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Warning: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.

- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult dealer or an experienced radio/TV technician for help.

IC RF Statement:

When using the product, maintain a distance of 20cm from the body to ensure compliance with RF exposure requirements.

INHALTSVERZEICHNIS

WAS IST INBEGRIFFEN	21
PRODUKTÜBERSICHT	22
EINRICHTEN DES SYSTEMS	23
SCHALTEN SIE DIE STROMVERSORGUNG AUS	24
UMGEHEN SIE DAS VORHANDENE GONG	25
MONTIEREN SIE DIE TÜRKLINGEL	27
SCHALTEN SIE DIE TÜRKLINGEL AN	33
VERSTEHEN SIE DIE KONTROLLLEUCHTE	34
KUNDENDIENST	35

WAS IST INBEGRIFFEN



WUUK wired
smart doorbell pro



Rückplatte



15°-Winkelhalterung
(Optional)



Stift Freigeben




Positionierungspad
für die Türklingel
Installieren



Schraubenpaket
(Optional)



Jumper für
vorhandenen Gong
(Der zweite ist optional)



Verlängerungsdrähte
und Drahtmuttern
(Optional)



Doorbell chime




Das Netzteil der
Doorbell Chime

**Das Netzteil der Doorbell Chime variiert je nach Region.*


PRODUKTÜBERSICHT

WUUK Wired Smart Doorbell Pro



Die Vorderseite


- ① Kontrollleuchte
- ② Kameraobjektiv
- ③ Mikrophon
- ④ Klingeltaster
- ⑤ Lautsprecher



Die Rückseite

- ① SYNC-Taste
- ② Kabelanschlüsse
- ③ SD-Kartensteckplatz
- ④ Typ C-Anschluss

WUUK Doorbell Chime



- ① SYNC-Taste
- ② Kontrollleuchte
- ③ Lautsprecher

EINRICHTEN DES SYSTEMS

Laden Sie die WUUK-App aus dem App Store (iOS-Geräte) oder GooglePlay Store (Android-Geräte) herunter.

Registrieren Sie ein Konto, falls noch kein Konto vorhanden ist.




Gehen Sie zur App-Homepage. Tippen Sie auf Gerät hinzufügen > fügen Sie die WUUK Wired Smart Doorbell Pro zu Ihrer WUUK-App hinzu.

Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Einrichtung abzuschließen.



SCHALTEN SIE DIE STROMVERSORUNG AUS

Schalten Sie die Stromversorgung der Türklingel aus. Wenn Sie sich nicht sicher sind, schalten Sie die Hauptstromversorgung in Ihrem Haus ab. Schalten Sie das Licht in Ihrem Haus ein/aus, um sicherzustellen, dass der Strom in Ihrem Haus ordnungsgemäß abgeschaltet ist.



Hinweis: Seien Sie beim Umgang mit Stromkabeln immer vorsichtig. Wenn Sie es nicht selbst tun möchten, wenden Sie sich an einen qualifizierten Elektriker.


UMGEHEN SIE DAS VORHANDENE GONG

Um eine Video-Türklingel zu installieren, ist es notwendig, die vorhandene Türklingel in Ihrem Haus zu umgehen. Befolgen Sie diese Schritte, um den Vorgang abzuschließen:

- Suchen Sie die Türklingel in Ihrem Haus und entfernen Sie die Abdeckung, um die mit „TRANS“ und „FRONT“ gekennzeichneten Schraubklemmen freizulegen.
- Verwenden Sie den mitgelieferten Jumper für die vorhandene Glocke, um diese beiden Klemmen zu verbinden und die Türklingel zu umgehen. Der normale Betrieb der Schaltung wird dadurch nicht beeinträchtigt.
- Wenn Ihr Türgong andere Markierungen hat oder Sie mehrere Gongs haben, finden Sie in der Hilfesetzung in der App Anweisungen zur individuellen Verkabelung oder wenden Sie sich an einen qualifizierten Elektriker.
- Beachten Sie, dass für die Video-Türklingel zuerst die vorhandene Glocke umgangen werden muss, um ausreichend Strom zu erhalten. Ohne diesen Schritt schaltet sich die Videotürklingel möglicherweise immer noch ein, funktioniert aber instabil.

- Denken Sie daran, dass der vorhandene Gong nicht mehr ertönt, sobald der Jumper angebracht ist.

Wenn Sie diese Schritte sorgfältig befolgen, können Sie Ihre vorhandene Türklingel umgehen und Ihre neue Video-Türklingel erfolgreich installieren.



MONTIEREN SIE DIE TÜRKLINGEL

Wählen Sie die Art und Weise, wie Sie die Türklingel installieren möchten

	3M VHB	Schrauben	Beide
Metalle, Glas, Keramik, Kunststoffe, PVC	✓		
Spanplatten, Holz, Lacke (faserige Oberflächen)	✓	✓	✓
Beton, Stein, Kalkstein, Ziegel (poröse & unebene Oberflächen)	✓	✓	✓
Gabione, Gummi, Leder, Schalenmetope		✓	



Höhe und Lage

Die WUUK Smart Doorbell-Produktserie wurde für den Einsatz im Freien entwickelt und gebaut und hauptsächlich zur Überwachung Ihres/Ihrer Hauseingangs/Hauseingänge.

Wir empfehlen, die WUUK Wired Smart Doorbell Pro aufzuhängen 3,9 ~4,6 Fuß (120MM~140MM) über dem Boden.

Vermeiden Sie es, die Türklingel direktem Sonnenlicht auszusetzen.


Die Originalverpackung der WUUK Wired Smart Doorbell Pro enthält eine 15°-Winkelhalterung. Bringen Sie bei Bedarf die Winkelhalterung an.



Installation in 1 Minute: Bringen Sie 3M VHB-Klebeband an

Bereiten Sie die Oberfläche besser für eine starke Bindung vor

Das erstmalige Anbringen des Bandes auf Oberflächen bei Temperaturen unter 50 °F (10 °C) wird nicht empfohlen. Wenn Sie sich in einer kalten Umgebung befinden, wärmen Sie das Klebeband mit einem Haartrockner oder anderen Hilfsmitteln auf.



1. Ziehen Sie die rote Folie mit den 3M VHB-Texten ab und befestigen Sie die Rückplatte an der Stelle, an der Sie Ihre Türklingel platzieren möchten.


2. Drücken Sie 5 Sekunden lang fest auf die Rückplatte.
3. Lassen Sie es dort und bleiben Sie mindestens 24 Stunden lang dort, damit das 3M VHB-Klebeband in die Oberfläche einsinken und die stärkste Bindung aufbauen kann.

Anschrauben (Optional)

**Für die Installation auf porösen und unebenen Oberflächen wie Beton, Stein, Kalkstein, Ziegel; Oder Sie entscheiden sich für die Installation auf diese Weise.*


Markieren Sie 2 Bohrlochpositionen mit dem mitgelieferten Türklingel-Positionierpad. Bohren Sie mit einem Bohrer Löcher in Ihre Wand und setzen Sie die Dübel ein.

- Installieren Sie Anker – auf Stuck, Ziegel oder Beton (Optional)
- Einschrauben – auf Spanplatten, Holz und Lacken
- Befestigen Sie die Rückplatte Ihrer WUUK Türklingel mit den vier mitgelieferten Schrauben an der Wand.



Verbinden Sie die Drähte


Hinweis: Stellen Sie sicher, dass die Drähte durch die Rückplatte gehen.



Verbinden Sie die Kabel, die aus Ihrer Wand kommen, mit den Schrauben auf der Rückseite Ihrer WUUK Türklingel. Jeder Draht kann mit jeder Schraube verbunden werden. Die Reihenfolge spielt keine Rolle.


Festverdrahtet mit
16-24VAC
Türklingeltransformator

**Befestigen Sie die
Drahtverlängerungen
(Optional)**



Wenn Sie Probleme haben, die aus Ihrer Wand kommenden Kabel mit der Rückseite Ihrer WUUK Türklingel zu verbinden, verwenden Sie die mitgelieferten Kabelverlängerungen und Kabelmuttern.

Führen Sie alle Drähte und die Drahtmuttern, falls Sie sie verwendet haben, in Ihre Wand ein.





Haken Sie die Türklingel ein

Hängen Sie dann die Türklingel an die Wandhalterung.


Richten Sie zuerst den oberen Haken an der Rückplatte aus und lassen Sie dann den unteren einrasten.

Drücken Sie auf den unteren Teil der Türklingel, bis Sie ein leichtes Klickgeräusch hören.



SCHALTEN SIE DIE TÜRKLINGEL AN

Schalten Sie den Hauptschutzschalter auf ON.



Warten Sie, bis die Kontrollleuchte der Türklingel rot blinkt. Befolgen Sie dann die Anweisungen auf dem Bildschirm in der WUUK-App, um die Video-Türklingel mit Ihrem Heim-WLAN zu verbinden.



VERSTEHEN SIE DIE KONTROLLLEUCHE

WUUK Wired Smart Doorbell Pro


Dauerhaft Blau: Eingeschaltet und funktioniert ordnungsgemäß ●

Dauerhaft Rot: Das System wird initialisiert oder neu gestartet ●

Blau Blinkend: Vom Internet getrennt ●

Rot Blinkend: Kopplungsmodus, bereit für die Einrichtung ●

Blinkt Abwechselnd blau und rot: Firmware-Aktualisierung läuft ●●



WUUK Doorbell Chime


Dauerhaft Blau: Eingeschaltet und funktioniert ordnungsgemäß ●

Dauerhaft Rot: Das System wird initialisiert oder neu gestartet ●

Blau Blinkend: Vom Internet getrennt ●

Rot Blinkend: Kopplungsmodus, bereit für die Einrichtung ●

Blinkt Abwechselnd blau und rot: Firmware-Aktualisierung läuft ●●



KUNDENDIENST

Weitere Informationen zur Fehlerbehebung finden Sie in der WUUK-App > Konto > Hilfezentrum und bei Bedarf im Live-Chat mit Kundendienstmitarbeitern.

Garantie: 12 Monate eingeschränkte Garantie

Rufen Sie uns an: USA +1 (415) 881-5715

Senden Sie uns eine E-Mail: hello@wuuklabs.com

WUUK Labs Corp. Alle Rechte vorbehalten.

WUUK und das WUUK-Logo sind Marken von WUUK Labs Corp., eingetragen in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern. Alle anderen Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

TABLA DE CONTENIDO

QUÉ ESTÁ INCLUIDO	37
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	38
CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA	39
APAGUE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN	40
OMITIR EL TIMBRE EXISTENTE	41
MONTAR EL TIMBRE	43
ENCIENDE EL TIMBRE	49
ENTIENDA LA LUZ INDICADORA	50
SERVICIO AL CLIENTE	51

QUÉ ESTÁ INCLUIDO



WUUK wired smart doorbell pro



Placa trasera



Montaje en ángulo de 15 ° (opcional)



Pasador de liberación



Almohadilla de ubicación de instalación del timbre



Paquete de tornillos (Opcional)



Jumper para timbre existente (El segundo es opcional)



Cavi di prolunga e dadi per cavi (Opcional)



Doorbell chime




El adaptador de corriente de la Doorbell Chime

**El adaptador de corriente de la Doorbell Chime varía según la región.*


DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

WUUK Wired Smart Doorbell Pro



Frente


- 1 Luz indicadora
- 2 Lente de la cámara
- 3 Micrófono
- 4 Pulsador timbre
- 5 Altavoz



Atrás

- 1 Botón SYNC
- 2 Puertos de cable
- 3 Ranura por tarjeta SD
- 4 Puerto Tipo C

WUUK Doorbell Chime



- 1 Botón SYNC
- 2 Luz indicadora
- 3 Altavoz

CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA

Descargue la aplicación WUUK de App Store (dispositivos iOS) o GooglePlay Store (dispositivos Android).

Registre una cuenta si no hay una cuenta existente.




Vaya a la página de inicio de la aplicación. Toque Agregar dispositivo> agregue WUUK Wired Smart Doorbell Pro a su aplicación WUUK.

Siga las instrucciones en pantalla para completar la configuración.



APAGUE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN

Apague la fuente de alimentación del timbre. Si no está seguro, apague la fuente de alimentación principal de su casa. Encienda/apague la luz de su casa para asegurarse de que la electricidad en su casa esté correctamente apagada.



Nota: Siempre tenga cuidado al manipular el cableado eléctrico. Si no se siente cómodo haciéndolo usted mismo, consulte a un electricista calificado.


OMITIR EL TIMBRE EXISTENTE

Para instalar un timbre de video, es necesario omitir el timbre del timbre existente en su hogar. Siga estos pasos para completar el proceso:

- Ubique el timbre del timbre de su casa y retire su cubierta para revelar los terminales de tornillo marcados como "TRANS" y "FRONT".
- Use el puente provisto para el timbre existente para conectar estos dos terminales, sin pasar por el timbre del timbre. Esto no afectará el funcionamiento normal del circuito.
- Si el timbre de su puerta tiene marcas diferentes o tiene varios timbres, consulte la sesión de ayuda en la aplicación para obtener instrucciones de cableado personalizadas o consulte a un electricista calificado.
- Tenga en cuenta que el timbre de video requiere que el timbre existente se pase por alto primero para obtener suficiente energía. Sin este paso, es posible que el videoportero aún se encienda, pero funcionará de manera inestable.

- Tenga en cuenta que una vez que el puente esté en su lugar, el timbre existente ya no sonará.

Si sigue estos pasos cuidadosamente, podrá omitir su timbre de timbre existente e instalar con éxito su nuevo timbre de video.



MONTAR EL TIMBRE

Elija la Forma en que Desea Instalar el Timbre

	3M VHB	Tornillos	Ambos
Metales, vidrio, cerámica, plásticos, PVC	✓		
Tableros de partículas, madera, pinturas (superficies fibrosas)	✓	✓	✓
Hormigón, piedra, piedra caliza, ladrillo (superficies porosas & desiguales)	✓	✓	✓
Gavión, caucho, cuero, pelar metopa		✓	




Altura y Ubicación

La serie de productos WUUK Smart Doorbell está diseñada y fabricada para uso en exteriores y, principalmente, para monitorear las entradas de su hogar.

Recomendamos colgar el WUUK Wired Smart Doorbell Pro 3,9 pies ~ 4,6 pies (120 mm ~ 140 mm) sobre el suelo.

Evite colocar el timbre bajo la luz solar directa.


El paquete original del WUUK Wired Smart Doorbell Pro contiene un montaje en ángulo de 15°. Aplique el montaje en ángulo si es necesario.



Instalación en 1 Minuto: Aplicar cinta 3M VHB

Prepare Mejor la Superficie para una Unión Fuerte

No se recomienda la aplicación inicial de la cinta a superficies por debajo de los 10 °C (50 °F). Si se encuentra en un área fría, caliente la cinta con un secador de pelo u otras herramientas.



1. Despegue la película roja en la que están escritos los textos VHB de 3M y fije la placa trasera donde desee colocar el timbre.

2. Presione firmemente la placa trasera durante 5 segundos.


3. Déjalo ahí y reposar durante al menos 24 horas para que la cinta VHB de 3M pueda hundirse en la superficie y crear la unión más fuerte.

Atornillar (Opcional)


**Para instalar en superficies porosas y desiguales como hormigón, piedra, piedra caliza, ladrillo; O usted elige instalar de esta manera.*

Marque las ubicaciones de 2 orificios con la almohadilla de ubicación del timbre provista. Use un poco para perforar agujeros en la pared e inserte los tacos.

- Instale anclajes: en estuco, ladrillo u hormigón (opcional)
- Atornillarlo: en tableros de partículas, madera y pinturas
- Fije la placa del WUUK Timbre a la pared con los cuatro tornillos suministrados.




Taladro Recomendado
Tamaño de la Broca: 6 mm




Conectar los Cables

Nota: Asegúrese de que los cables pasen por la placa posterior.




Conecte los cables que salen de la pared a los tornillos en la parte posterior de su WUUK Timbre. Ambos cables se pueden conectar a ambos tornillos. El orden no importa.

Cableado permanente a transformador de timbre de 16-24 VCA



Conecte las
Extensiones de Cable (Opcional)





Si tiene problemas para conectar los cables que salen de su pared a la parte posterior de su WUUK Timbre, use los cables de extensión y las tuercas para cables provistas.

Inserte todos los cables y tuercas de cable, si los ha usado, en la pared.

Enganchar el Timbre


Luego cuelgue el timbre en el soporte de pared.

Haga coincidir primero el gancho superior con la placa posterior y luego encaje la parte inferior. Presiona la parte inferior de la campana hasta que escuches un ligero clic.



ENCIENDE EL TIMBRE

Cambie el disyuntor maestro a ON.



Espera hasta que la luz indicadora del timbre parpadee en rojo. Luego, siga las instrucciones en pantalla en la aplicación WUUK para conectar el videoportero a la red Wi-Fi de su hogar.



ENTIENDA LA LUZ INDICADORA

WUUK Wired Smart Doorbell Pro


Azul Sólido: Encendido y funcionando correctamente ●

Rojo Sólido: El sistema se está inicializando o reiniciando ●

Azul Intermitente: Desconectado de Internet ●

Rojo Intermitente: Modo de emparejamiento, listo para configurar ●

Parpadeo en azul y rojo alternativamente: Actualización de firmware en curso ●●



WUUK Doorbell Chime


Azul Sólido: Encendido y funcionando correctamente ●

Rojo Sólido: El sistema se está inicializando o reiniciando ●

Azul Intermitente: Desconectado de Internet ●

Rojo Intermitente: Modo de emparejamiento, listo para configurar ●

Parpadeo en azul y rojo alternativamente: Actualización de firmware en curso ●●



SERVICIO AL CLIENTE

Para solucionar problemas, consulte la aplicación WUUK > Cuenta > Centro de Ayuda para obtener más referencias y chatear en vivo con los agentes de atención al cliente si es necesario.

Garantía: Garantía limitada de 12 meses

Llámenos: Estados Unidos +1 (415) 881-5715

Envíenos un correo electrónico: hello@wuuklabs.com

WUUK Labs Corp. Todos los derechos reservados.

WUUK y el logotipo de WUUK son marcas comerciales de WUUK Labs Corp., registradas en los Estados Unidos y otros países. Todas las demás marcas registradas son propiedad de sus respectivos dueños.

TABLE DES MATIÈRES

CE QUI EST INCLU	53
PRÉSENTATION DU PRODUIT	54
CONFIGURATION DU SYSTÈME	55
COUPER L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE	56
CONTOURNER LE CARILLON EXISTANT	57
MONTER LA SONNETTE	59
ALLUMEZ LA SONNETTE	65
COMPRENDRE L'INDICATEUR LUMINEUX	66
SERVICE CLIENTS	67

CE QUI EST INCLU



Doorbell chime



Plaquette arrière



Support d'angle
de 15° (Optionnel)



Goupille
de libération




Coussin de localisation
d'installation de sonnette



Pack de vis
(Optionnel)



Cavalier pour
carillon existant
(le second est
facultatif)



Fils d'extension
et écrous de
fil (Facultatif)



Doorbell chime




L'adaptateur
secteur de la
Doorbell Chime

**L'adaptateur secteur de la Doorbell Chime
varie selon la région.*


PRÉSENTATION DU PRODUIT

WUUK Wired Smart Doorbell Pro



L'avant


- 1 Indicateur lumineux
- 2 Objectif de la caméra
- 3 Microphone
- 4 Bouton-poussoir de sonnette
- 5 Haut-parleur



Le dos

- 1 Bouton SYNC
- 2 Port de fil
- 3 Fente pour carte SD
- 4 Port de Type C

WUUK Doorbell Chime



- 1 Bouton SYNC
- 2 Indicateur lumineux
- 3 Haut-parleur

CONFIGURATION DU SYSTÈME


Téléchargez l'application WUUK depuis l'App Store (appareils iOS) ou GooglePlay Store (appareils Android).

Enregistrez un compte s'il n'y a pas de compte existant.




Accédez à la page d'accueil de l'application. Appuyez sur Ajouter Appareil > ajoutez la WUUK Wired Smart Doorbell Pro à votre application WUUK.

Suivez les instructions à l'écran pour terminer la configuration.



COUPER L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

Coupez l'alimentation de la sonnette. Si vous n'êtes pas sûr, coupez l'alimentation électrique principale de votre maison. Allumez/éteignez la lumière de votre maison pour vous assurer que l'électricité dans votre maison est correctement coupée.



Remarque : Soyez toujours prudent lorsque vous manipulez le câblage électrique. Si vous n'êtes pas à l'aise pour le faire vous-même, consultez un électricien qualifié.


CONTOURNER LE CARILLON EXISTANT

Pour installer une sonnette vidéo, il est nécessaire de contourner le carillon de sonnette existant dans votre maison. Suivez ces étapes pour terminer le processus :

- Localisez le carillon de sonnette dans votre maison et retirez son couvercle pour révéler les bornes à vis marquées "TRANS" et "FRONT".
- Utilisez le cavalier fourni pour le carillon existant pour connecter ces deux bornes, en contournant le carillon de la sonnette. Cela n'affectera pas le fonctionnement normal du circuit.
- Si votre carillon de sonnette a des marques différentes ou si vous avez plusieurs carillons, reportez-vous à la session d'aide de l'application pour obtenir des instructions de câblage personnalisées ou consultez un électricien qualifié.
- Notez que la sonnette vidéo nécessite que le carillon existant soit d'abord contourné pour obtenir une puissance suffisante. Sans cette étape, la sonnette vidéo peut toujours s'allumer mais fonctionnera de manière instable.

- Gardez à l'esprit qu'une fois le cavalier en place, le carillon existant ne retentira plus.

En suivant attentivement ces étapes, vous pourrez contourner le carillon de votre sonnette existante et installer avec succès votre nouvelle sonnette vidéo.



MONTER LA SONNETTE

Choisissez la Façon dont Vous Voulez Installer la Sonnette

	3M VHB	Des vis	Tous les deux
Métaux, verre, céramique, plastiques, PVC	✓		
Panneaux de particules, bois, peintures (surfaces fibrées)	✓	✓	✓
Béton, pierre, calcaire, brique (surfaces poreuses & inégales)	✓	✓	✓
Gabion, caoutchouc, cuir, pelure métope		✓	




Hauteur et Emplacement

La série de produits WUUK Smart Doorbell est conçue et construite pour une utilisation en extérieur, et principalement pour surveiller l'entrée de votre maison.

Nous vous recommandons de suspendre la WUUK Wired Smart Doorbell Pro 3,9 ~ 4,6 pieds (120 MM ~ 140 MM) au-dessus du sol.

Évitez de placer la sonnette sous la lumière directe du soleil.


L'emballage d'origine de la WUUK Wired Smart Doorbell Pro contient un support à angle de 15°. Appliquez le support d'angle si nécessaire.



Installation en 1 Minute : Appliquez du Ruban Adhésif VHB 3M

Mieux Préparer la Surface pour une Liaison Solide

L'application initiale du ruban sur des surfaces à des températures inférieures à 50 °F (10 °C) n'est pas recommandée. Si vous êtes dans une zone froide, réchauffez la bande à l'aide d'un sèche-cheveux ou d'autres outils.



1. Décollez la feuille rouge sur laquelle figurent les textes 3M VHB et fixez la plaque arrière à l'endroit où vous souhaitez placer votre sonnette.

2. Appuyez fortement sur la plaque arrière pendant 5 secondes.



3. Laissez-le reposer pendant au moins 24 heures afin que le ruban 3M VHB puisse s'enfoncer dans la surface et créer la liaison la plus solide.

Visser (Optionnel)

**Pour une installation sur des surfaces poreuses et inégales telles que le béton, la pierre, le calcaire, la brique ; Ou vous choisissez d'installer de cette façon.*


Marquez 2 positions de perçage à l'aide du tampon de positionnement de sonnette fourni. Utilisez un peu pour percer des trous dans votre mur et insérez les chevilles.

- Installez les ancrages - sur le stuc, la brique ou le béton (facultatif)
- Vissez-le - sur les panneaux de particules, le bois et les peintures
- Fixez votre plaque arrière de WUUK Sonnette au mur à l'aide des quatre vis fournies.




Connectez les Fils

Remarque : Assurez-vous que les fils passent par la plaque arrière.




Connectez les fils sortant de votre mur aux vis à l'arrière de votre WUUK Sonnette. L'un ou l'autre des fils peut se connecter à l'une ou l'autre des vis. L'ordre n'a pas d'importance.



Câblage au transformateur de sonnette 16-24VAC

Fixez les Rallonges de Fil (Optionnel)





Si vous rencontrez des difficultés pour connecter les fils sortant de votre mur à l'arrière de votre WUUK Sonnette, utilisez les rallonges de fil et les serre-fils fournis.

Faites passer tous les fils et les serre-fils, si vous les avez utilisés, dans votre mur.

Accrochez la Sonnette


Accrochez ensuite la sonnette au support mural.

Faites d'abord correspondre le crochet supérieur de la plaque arrière, puis enclenchez le bas. Appuyez sur la partie inférieure de la sonnette jusqu'à ce que vous entendiez un léger déclic.




ALLUMEZ LA SONNETTE

Basculez le disjoncteur principal sur ON.



Attendez que le voyant de la sonnette clignote en rouge. Suivez ensuite les instructions à l'écran dans l'application WUUK pour connecter la sonnette vidéo à votre Wi-Fi domestique.



COMPRENDRE L'INDICATEUR LUMINEUX

WUUK Wired Smart Doorbell Pro


Bleu Solide : S'allume et fonctionne correctement ●

Rouge Solide : Le système est en cours d'initialisation ou de redémarrage ●

Bleu Clignotant : Déconnecté d'Internet ●

Rouge Clignotant : Mode de couplage, prêt pour la configuration ●

Bleu et rouge clignotant alternativement : Mise à jour du micrologiciel en cours ●●



WUUK Doorbell Chime


Bleu Solide : S'allume et fonctionne correctement ●

Rouge Solide : Le système est en cours d'initialisation ou de redémarrage ●

Bleu Clignotant : Déconnecté d'Internet ●

Rouge Clignotant : Mode de couplage, prêt pour la configuration ●

Bleu et rouge clignotant alternativement : Mise à jour du micrologiciel en cours ●●



SERVICE CLIENTS

Pour le dépannage, consultez l'application WUUK > Compte > Centre d'Aide pour plus de références et discutez en direct avec les agents du service client si nécessaire.

Garantie : Garantie limitée de 12 mois

Appelez-nous : États-Unis +1 (415) 881-5715

Envoyez-nous un e-mail : hello@wuuklabs.com

WUUK Labs Corp. Tous droits réservés.

WUUK et le logo WUUK sont des marques commerciales de WUUK Labs Corp., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. Toutes les autres marques déposées sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

SOMMARIO

COSA È INCLUSO	69
PANORAMICA DEL PRODOTTO	70
PREPARAZIONE DEL SISTEMA	71
SPEGNERE L'ALIMENTAZIONE	72
BYPASS IL CAMPANELLO ESISTENTE	73
MONTA IL CAMPANELLO	75
ACCENDI IL CAMPANELLO	81
COMPREDERE L'INDICATORE LUMINOSO	82
ASSISTENZA CLIENTI	83

COSA È INCLUSO



WUUK wired smart doorbell pro



Piastra posteriore



Montaggio ad angolo di 15° (Opzionale)



Perno di rilascio




Pad di localizzazione dell'installazione del campanello



Pacchetto viti (Opzionale)



Jumper per campanello esistente (il secondo è opzionale)



Cables de extensión y tuercas para cables (Opzionale)



Doorbell chime




L'adattatore di alimentazione della Doorbell Chime

**L'adattatore di alimentazione della Doorbell Chime varia in base alla regione.*


PANORAMICA DEL PRODOTTO

WUUK Wired Smart Doorbell Pro



La Parte Anteriore


- 1 Indicatore luminoso
- 2 Obiettivo della fotocamera
- 3 Microfono
- 4 Pulsante campanello
- 5 Relatore



La Parte Posteriore

- 1 Pulsante SYNC
- 2 Porte dei cavi
- 3 Slot per scheda SD
- 4 Porta di Tipo C

WUUK Doorbell Chime



- 1 Pulsante SYNC
- 2 Indicatore luminoso
- 3 Relatore

PREPARAZIONE DEL SISTEMA

Scarica l'app WUUK da App Store (dispositivi iOS) o GooglePlay Store (dispositivi Android).

Registra un account se non esiste un account esistente.




Vai alla home page dell'app. Tocca Aggiungi dispositivo > aggiungi WUUK Wired Smart Doorbell Pro alla tua app WUUK.

Segui le istruzioni sullo schermo per completare la configurazione.



SPEGNERE L'ALIMENTAZIONE

Spegni l'alimentazione del campanello. Se non sei sicuro, spegni l'alimentazione principale in casa. Accendi/spegni la luce di casa tua per assicurarti che l'elettricità sia spenta correttamente.



Nota: prestare sempre attenzione quando si maneggiano i cavi elettrici. Se non ti senti a tuo agio nel farlo da solo, consulta un elettricista qualificato.


BYPASS IL CAMPANELLO ESISTENTE

Per installare un campanello video, è necessario bypassare il cicalino del campanello esistente in casa. Segui questi passaggi per completare il processo:

- Individua il cicalino del campanello in casa e rimuovi il coperchio per rivelare i terminali a vite contrassegnati come "TRANS" e "FRONT".
- Utilizzare il ponticello fornito per la suoneria esistente per collegare questi due terminali, bypassando la suoneria del campanello. Ciò non influirà sul normale funzionamento del circuito.
- Se il cicalino del tuo campanello ha contrassegni diversi o hai più campanelli, fai riferimento alla sessione di aiuto nell'app per le istruzioni di cablaggio personalizzate o consulta un elettricista qualificato.
- Si noti che il campanello video richiede che il cicalino esistente venga prima bypassato per ottenere un'alimentazione sufficiente. Senza questo passaggio, il videocitofono potrebbe ancora accendersi ma funzionerà in modo instabile.

- Tieni presente che una volta inserito il ponticello, il campanello esistente non suonerà più.

Seguendo attentamente questi passaggi, sarai in grado di ignorare il cicalino del campanello esistente e installare correttamente il tuo nuovo campanello con videocamera.



MONTA IL CAMPANELLO

Scegli il Modo in cui Desideri Installare il Campanello

	3M VHB	Viti	Entrambi
Metalli, vetro, ceramica, plastica, PVC	✓		
Truciolare, legno, vernici (superfici in fibra)	✓	✓	✓
Cemento, pietra, calcare, mattoni (superfici porose & irregolari)	✓	✓	✓
Gabbione, gomma, pelle, buccia metope		✓	




Altezza e Posizione

La serie di prodotti WUUK Smart Doorbell è progettata e realizzata per l'uso all'aperto e principalmente per il monitoraggio degli ingressi di casa.

We recommend hanging the WUUK Wired Smart Doorbell Pro 3,9 piedi ~ 4,6 piedi (120MM~140MM) above the ground.

Evita di posizionare il campanello alla luce diretta del sole.


La confezione originale del WUUK Wired Smart Doorbell Pro contiene un supporto ad angolo di 15°. Applicare il supporto angolare se necessario.



Installazione in 1 Minuto: Applica nastro VHB 3M

Preparare Meglio la Superficie per un Legame Forte

L'applicazione iniziale del nastro su superfici a temperature inferiori a 10°C (50°F) non è consigliata. Se ti trovi in una zona fredda, riscalda il nastro utilizzando un asciugacapelli o altri strumenti.



1. Stacca la pellicola rossa su cui sono scritti i testi 3M VHB e attacca la piastra posteriore al punto in cui desideri posizionare il campanello.

2. Premere con forza sulla piastra posteriore per 5 secondi.


3. Lascia che sia lì e rimani per almeno 24 ore in modo che il nastro VHB 3M possa affondare nella superficie e creare il legame più forte.

Avvitare (Opzionale)

**Per l'installazione su superfici porose e irregolari come cemento, pietra, calcare, mattoni; Oppure scegli di installare in questo modo.*


Segna 2 posizioni dei fori utilizzando il pad di localizzazione del campanello fornito. Usa un po 'per praticare fori nel muro e inserire i tasselli.

- Installa gli ancoraggi - su stucco, mattoni o cemento (opzionale)
- Avvitalo - su truciolare, legno e vernici
- Fissa la piastra del WUUK Campanello alla parete utilizzando le quattro viti in dotazione.




Collega i Fili

Nota: Assicurarsi che i fili passino attraverso la piastra posteriore.




Collega i cavi che escono dal muro alle viti sul retro del tuo WUUK Campanello. Entrambi i fili possono essere collegati a entrambe le viti. L'ordine non ha importanza.

Cablaggio a trasformatore campanello 16-24VAC



Attacca le Estensioni del Cavo (Opzionale)





Se hai problemi a collegare i cavi che escono dalla tua parete al retro del tuo WUUK Campanello, usa le prolunghe e i dadi dei cavi forniti.

Inserisci tutti i cavi e i dadi dei cavi, se li hai usati, nel muro.

Aggancia il Campanello


Quindi appendere il campanello al supporto a parete.

Abbina prima il gancio superiore sulla piastra posteriore, quindi fai scattare la parte inferiore. Premi la parte inferiore del campanello finché non senti un leggero clic.



ACCENDI IL CAMPANELLO

Portare l'interruttore principale su ON.



Attendere finché la spia del campanello non lampeggia in rosso. Quindi segui le istruzioni sullo schermo nell'app WUUK per connettere il campanello video al Wi-Fi di casa.



COMPRENDERE L'INDICATORE LUMINOSO

WUUK Wired Smart Doorbell Pro


Blu Fisso: Acceso e funzionante correttamente ●

Rosso Fisso: Il sistema si sta inizializzando o si sta riavviando ●

Blu Lampeggiante: Disconnesso da Internet ●

Rosso Lampeggiante: Modalità di associazione, pronto per la configurazione ●

Blu e rosso lampeggianti alternativamente: Aggiornamento del firmware in corso" ●●



WUUK Doorbell Chime


Blu Fisso: Acceso e funzionante correttamente ●

Rosso Fisso: Il sistema si sta inizializzando o si sta riavviando ●

Blu Lampeggiante: Disconnesso da Internet ●

Rosso Lampeggiante: Modalità di associazione, pronto per la configurazione ●

Blu e rosso lampeggianti alternativamente: Aggiornamento del firmware in corso" ●●



ASSISTENZA CLIENTI

Per la risoluzione dei problemi, controlla l'app WUUK > Account > Centro Assistenza per ulteriori riferimenti e chat dal vivo con gli agenti dell'assistenza clienti, se necessario.

Garanzia: 12 mesi di garanzia limitata

Chiamaci: Stati Uniti +1 (415) 881-5715

Inviaci un'e-mail: hello@wuuklabs.com

WUUK Labs Corp. Tutti i diritti riservati.

WUUK e il logo WUUK sono marchi di WUUK Labs Corp., registrati negli Stati Uniti e in altri paesi. Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.